



# Разгонщики фланцев



**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** +7(7172)727-132  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04

**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15

**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

## Разгонщики фланцев

**Разгонщик фланцев марки РФ "ДИНРУС"** предназначен для разгонки фланцевых соединений трубопроводов при замене уплотнительных прокладок, замене вентилей и т. д. Подключение инструмента должно производиться к ручным гидравлическим насосам серии НРГ "ДИНРУС" или к гидравлическим станциям с рабочим давлением до 700 МПа.

**Разгонщик фланцев имеет несколько клиньев для захода между фланцами.** Один из этих клиньев имеет острый угол атаки, а последующие в усеченном исполнении для больше разгонки фланцев.

### Разгонщики фланцев РФ5 "ДИНРУС"



- РФ5 "ДИНРУС" Разгонщик фланцев
- Разгонщик фланцев РФ5 "ДИНРУС" компактный инструмент для разгонки фланцевых соединений трубопроводов.
- Разгонщик фланцев работает от гидросистемы насосов ручных гидравлических серии НРГ "ДИНРУС". Подключение разгонщика фланцев к насосу происходит через рукава высокого давления (РВД) с помощью полумуфт БРСД и БРСН с резьбовым соединением.
- В случае необходимости РВД может быть изготовлен различной длины 2,4,6,8,10 м.
- Возврат клина пружинный.
- Разгоняемые фланцы ГОСТ 12815-80...ГОСТ 12821-80, под болты от М16 до М20.

#### Тип привода



Насосы ручные

Станции

#### Технические характеристики

Усилие разгонки, тс	6.5
Ход клина, мм	50
Величина разгонки, мм	40
Размеры фланцев, мм	80-800
Диаметр оси:	17 мм
Вес, кг:	4,5

### Разгонщики фланцев РФ10 "ДИНРУС"



- РФ10 "ДИНРУС" Разгонщик фланцев
- Разгонщик фланцев РФ10 "ДИНРУС" компактный инструмент для разгонки фланцевых соединений трубопроводов.
- Разгонщик фланцев работает от гидросистемы насосов ручных гидравлических серии НРГ "ДИНРУС". Подключение разгонщика фланцев к насосу происходит через рукава высокого давления (РВД) с помощью полумуфт БРСД и БРСН с резьбовым соединением.
- В случае необходимости РВД может быть изготовлен различной длины 2,4,6,8,10 м.
- Возврат клина вручную.
- Диаметр осей 20,24,30 шт.
- Разгоняемые фланцы ГОСТ 12815-80...ГОСТ 12821-80, под болты от М20 до М36.

#### Тип привода



Насосы ручные

Станции

#### Технические характеристики

Усилие разгонки, тс	10
Ход клина, мм	100
Величина разгонки, мм	60
Размеры фланцев, мм	225-1600
Диаметр оси:	17 мм
Вес, кг:	8



**Архангельск** (8182)63-90-72

**Астана** +7(7172)727-132

**Белгород** (4722)40-23-64

**Брянск** (4832)59-03-52

**Владивосток** (423)249-28-31

**Волгоград** (844)278-03-48

**Вологда** (8172)26-41-59

**Воронеж** (473)204-51-73

**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58

**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81

**Калуга** (4842)92-23-67

**Кемерово** (3842)65-04-62

**Киров** (8332)68-02-04

**Краснодар** (861)203-40-90

**Красноярск** (391)204-63-61

**Курск** (4712)77-13-04

**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13

**Москва** (495)268-04-70

**Мурманск** (8152)59-64-93

**Набережные Челны** (8552)20-53-41

**Нижний Новгород** (831)429-08-12

**Новокузнецк** (3843)20-46-81

**Новосибирск** (383)227-86-73

**Орел** (4862)44-53-42

**Оренбург** (3532)37-68-04

**Пенза** (8412)22-31-16

**Пермь** (342)205-81-47

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15

**Рязань** (4912)46-61-64

**Самара** (846)206-03-16

**Санкт-Петербург** (812)309-46-40

**Саратов** (845)249-38-78

**Смоленск** (4812)29-41-54

**Сочи** (862)225-72-31

**Ставрополь** (8652)20-65-13

**Тверь** (4822)63-31-35

**Томск** (3822)98-41-53

**Тула** (4872)74-02-29

**Тюмень** (3452)66-21-18

**Ульяновск** (8422)24-23-59

**Уфа** (347)229-48-12

**Челябинск** (351)202-03-61

**Череповец** (8202)49-02-64

**Ярославль** (4852)69-52-93

---

Единый адрес для всех регионов: [dsu@nt-rt.ru](mailto:dsu@nt-rt.ru) || [www.dinrus.nt-rt.ru](http://www.dinrus.nt-rt.ru)